# Xbox 360® 取扱説明書



XBOX 360®

## 安全のために

- 本取扱説明書は Xbox 360® 本体の正しいセットアップ方法や使い方、お手入れの方法などを説明しています。安全に正しくお使いいただくための大切なお知らせですので、必ずお読みください。
- Xbox 360 本体のセットアップの仕方や使い方、手入れの仕方が正しくない場合、大けがや死亡など、人身事故の原因となる可能性があります。また、Xbox 360 本体が故障する原因となる可能性があります。
- お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所にこの取扱説明書を保管してください。
- 最新の取扱説明書は http://www.xbox.com/jp/support/howto/manual/ で入手することができます。

### 警告表示の意味

この取扱説明書で使用する警告表示の意味は次のとおりです。

**⚠危険** この表示の注意事項を守らないと、火災／感電／破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。本文中では「⚠危険」で表示してあります。

**⚠警告** この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。本文中では「⚠警告」で表示してあります。

**⚠注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。本文中では「⚠ご注意」で表示してあります。

警告や注意のそれぞれの説明では、次のような記号を使用します。

⚠感電 感電についての事項です。

⚠発火注意 火災についての事項です。

指示 プラグを抜く 守っていただく必要のある事項です。

禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止 禁止されている事項です。

## 製品全般に関するご注意

### ⚠危険

**乾電池に関する警告**

乾電池を誤って使用すると、液漏れ、発熱、または破裂の原因になります。乾電池から漏れた液は腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また漏れた液を飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。

- 乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 乾電池を分解、改造、加熱しないでください。
- ワイヤレス コントローラーのバッテリー ケースを装着しない場合は、バッテリー ケースに乾電池を入れたままにしないでください。装着していないバッテリーケースがキーホルダーや硬貨などの金属に触れると、乾電池がショートすることがあります。

**乾電池の取り付け**

- 種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- すべて新しい乾電池を使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池はプラス (+) とマイナス (−) の向きを正しくセットしてください。

**乾電池の取り外し**

- 長期間使用せず保管する場合は、乾電池を取り外してください。
- 古くなった乾電池、弱くなった乾電池、切れた乾電池はすぐに取り出してください。

**乾電池が液漏れした場合**

乾電池から漏れた電解液には腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また液を飲み込むと危険です。乾電池から液が漏れた場合は、次の指示に従ってください。

- 漏れた液が皮膚や衣服に触れないように注意して、すぐにすべての乾電池を取り出してください。
- 乾電池から漏れた液が皮膚または衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 新しい乾電池を入れる場合は、液漏れした箇所を湿らせたペーパータオルでしっかり拭くか、乾電池メーカーのクリーニング方法に従ってください。

**乾電池の廃棄**

- 電池を火の中に投棄しないでください。
- 使用済みの乾電池は、乾電池メーカーの指示、およびお住まいの自治体の規則に従って処分してください。

### ⚠警告

**プラグを抜く 電源プラグをコンセントから抜く**

次のような場合はすぐに電源プラグをコンセントから抜き、「修理について」をご覧になり、Xbox® カスタマー サポートまでご連絡ください。電源プラグを抜かずに使用を続けると、火災や故障の原因となります。

- Xbox 360 本体や AC アダプターから煙や異臭が出ている。
- Xbox 360 本体や AC アダプターの上に液体をこぼした。
- 電源コードが損傷している。

**⚠感電 感電に注意**

電源を切っている場合でも、コンセントにつながれた AC アダプターには高い電圧が掛かっています。高い電圧に触れると、感電によって死亡したり大けがをしたりします。また内部に触れることは、火災や Xbox 360 本体の故障の原因にもなります。AC アダプター内部の電圧をゼロにするには、コンセントから電源プラグを抜く必要があります。感電、火災、

または Xbox 360 本体の故障をさけるために以下の注意事項を守ってください。

- AC アダプターがコンセントにつながっている間は、Xbox 360 本体や AC アダプターから出ているプラグなどの金属物に絶対に触れないでください。
- Xbox 360 本体をテレビ、ビデオ、その他の AV 機器に接続したり、または接続をはずしたりする場合には、いつでも必ず AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜くようにしてください。
- 雷が鳴り出したら、Xbox 360 本体、AC アダプター、コントローラー、電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。

### ぬれた手で電源コードのプラグにさわらない

ぬれた手で電源コードのプラグにさわらないでください。感電の原因となります。

### 火災に注意

通気口をふさいだり、直射日光の当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところに置かないでください。火災や故障の原因となります。

- 通気口から物を入れたり差し込んだりしないでください。
- お子様が金属物などを通気口から Xbox 360 本体や AC アダプターに入れることのないよう注意してください。
- Xbox 360 本体や AC アダプターを清掃する際に、通気口から何も物が入らないようにしてください。
- Xbox 360 本体や AC アダプターに異物が入ってカラカラと音がしませんか？このような場合は、すぐに AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、Xbox 360 本体の使用を中止し、Xbox カスタマー サポートまでご連絡ください。

### 正しい AC アダプターと電源コードを使用する

AC アダプターおよび電源コードは、Xbox 360 本体に付属のもの、または Xbox リペアーセンターや Xbox カスタマーサポートから受け取った正式なものだけを使用してください。AC アダプターや電源コードの交換が必要な場合は、Xbox カスタマー サポート (http://www.xbox.com/jp/support/) までお問い合わせください。指定以外のものを使うと、火災や感電の原因となります。

### コンセントやコードの定格を守る

Xbox 360 本体やテレビなどを電源に接続する際、合計の消費電力がコンセントやテーブルタップなどの定格を超えないように注意してください。また、電圧や周波数が許容範囲に思える場合でも、発電機やインバーターなど、標準でない電源は使用しないでください。壁のコンセントからの電源のみお使いください。

### 電源コードを傷つけない

感電、火災、Xbox 360 本体の故障の原因となりますので、電源コードについては次のことに注意してください。

- AC アダプターやコンセントから電源コードを抜くときは、コードを引っ張らないでください。必ずプラグ部分をつかんで抜いてください。
- 電源コードを踏んだり重い物を載せたりしないでください。
- 電源コードを引っ張ったり、結んだり、折り曲げたりしないでください。
- 電源コードはストーブなど熱源の近くを通さないでください。
- お子様が電源コードを口に入れたり、ペットが電源コードをかじったりすることのないよう注意してください。

### 濡らさない

Xbox 360 本体や AC アダプターを濡らすと感電、火災、故障の原因となります。次のことに注意してください。

- Xbox 360 本体や AC アダプターを水が掛かるような場所に置いたり雨や湿気にさらしたりしないでください。
- Xbox 360 本体や AC アダプターの上や近くに飲み物などの液体の入った容器を置かないでください。
- 水や洗剤などを含んだ布で拭かないでください。
- スプレーを吹きかけないでください。

### 分解しない

Xbox 360 本体や付属品は分解したり改造したりしないでください。感電により死亡やけがの原因となる可能性があり、Xbox LIVE に永久に接続できなくなることもあります。
また、Xbox 360 本体の背面に貼られているシールは、Xbox 360 本体が分解されていないことを確認するものです。このシールをはがした場合、本体は分解されたとみなされ、保証は無効となります。ご注意ください。




### 無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から 20 cm 以上離す

本製品は電波法にもとづく特定無線設備の技術基準適合証明を受けており、家庭およびオフィス環境での使用を目的としています。
この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

## ⚠ 注意

### 禁止 ディスクを入れたまま本体を移動させない

ディスク トレイに、ゲームディスクや音楽 CD、DVD ビデオなどのディスクが入っているときは、Xbox 360 本体を移動させないでください。ディスクや Xbox 360 本体の損傷を防ぐために、ディスクを取り出してから本体を移動してください。

### 禁止 不安定な場所に置かない

Xbox 360 本体は不安定な場所に設置しないでください。落下して頭や足などに当たってけがの原因となる可能性があります。

### 禁止 コントローラーを放置しない

コントローラーを倒れやすい物の近く、Xbox 360 本体の上、テーブルの上などに放置しないでください。ゲームによってはコントローラーが振動する場合があり、その振動によりコントローラーや Xbox 360 本体が落下したり近くの物が倒れるなどして、けがや故障の原因となります。使用しないときは、電源を切ってください。

### 禁止 通気口をふさがない

Xbox 360 本体や AC アダプターの通気口をふさがないよう、通気口の近くには十分スペースを空けてください。通気口がふさがれると内部が過熱し、故障の原因となります。

### 禁止 熱源の近くや直射日光の当たる場所に置かない

Xbox 360 本体や AC アダプターは、ストーブやオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所にも置かないでください。 内部が過熱し、故障の原因となります。

### 禁止 コードの配置に注意

電源コードや AV ケーブルは、人が通って足を引っ掛けるような場所に配置しないでください。けがや Xbox 360 本体の故障の原因となります。

### 禁止 コードを引っ張らない

Xbox 360 本体を移動する目的で、接続されているコントローラー、AV ケーブル、電源コードを引っ張らないでください。ケーブルやコードの損傷の原因となります。

### 指示 不要になった本体や周辺機器は廃棄方法に注意する

本体や周辺機器は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

### 指示 Xbox 360 本体を移動する場合

接続されているコントローラー、AV ケーブル、電源コードなどをすべて本体から取り外してください。また、ディスクトレイにディスクが入っていないことも確認してください。

# 健康のために

## ⚠ 警告

### 光の刺激による発作について

ごくまれに、ゲーム中の強い光、光の点滅、パターンなどにより、発作を起こすことがあります。この発作には、筋肉のけいれんや引きつけ、自覚の一時的な喪失のほか、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いのような症状などがあります。また、発作を起こした際に転倒などして、けがをすることもあります。
このような症状を感じた場合には、すぐにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。
保護者の方は、ゲームをしているお子様に注意を払ってください。年少者は、このような発作を起こしやすい傾向にあります。あなたやご家族、ご親戚の中に、ゲーム中、またはそれ以外の状況で、過去にこの種の発作を起こした人がいる場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
ゲームをするときは、次のことに注意しましょう。

- テレビから離れる
- 画面の小さいテレビを使う
- 明るい部屋でゲームをする
- 疲れているときや眠いときはゲームをしない

### ゲームによる身体の痛みや不快感について

ゲームをしていると、手、腕、肩、首などに痛みや不快感を覚えることがあります。このような症状が出た場合は、すぐにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。放置すると、けがや病気につながるおそれがあります。場合によっては、後遺症として残ることもあり得ます。
ゲームによってはコントローラーが振動する場合があります。振動時にコントローラーを頭、顔、身体に当てて使わないでください。また、骨や関節に疾患のある方、指、手、手首、腕などをけがしている方は、コントローラーの振動するゲームは絶対にプレイしないでください。振動によって、症状が悪化する場合があります。
症状の発生の危険性を減らすため、ゲームをするときは次のことを守ってください。

- 楽な姿勢を取り、なおかつ悪い姿勢にならないようにする
- 手や指など身体の各部をリラックスさせる
- 1時間に 15 分から 20 分の休憩を取る

ゲーム中の健康を守るための詳しい情報については「健康のために」（http://www.xbox.com/jp/kenkou/ から入手できます）をご覧ください。

## 保護者の方へ

お子様に Xbox 360 本体の使用を許可する前に、以下の項目をお読みください。

- お子様が Xbox 360 本体でゲームを遊んだり、Xbox LIVE® に接続したり、バッテリーを交換したり、電源を接続したりする際、お子様には適さない場合や危険な場合があります。このような場合、保護者の方が行うか、または必ず事前に保護者の方が安全であることを確認してください。
- 保護者の監督なしで、お子様が Xbox 360 本体を使用する際は、本取扱説明書にある「安全のために」、「健康のために」および、その他の注意事項をすべてお子様に説明してください。
- お子様が Xbox 360 本体および Xbox LIVE で体験できる内容を保護者の方が管理する方法は、「保護者による設定」をご覧ください。

## 目次


2) 安全のために
2) 製品全般に関するご注意
4) 健康のために
5) 保護者の方へ
5) 目次
6) そろっていますか？
6) 各部の名称
7) ユーザー インターフェイス (操作画面) の使い方
8) 準備する — Xbox 360 本体を設置する
9) 準備する — テレビに接続する
10) 準備する — 電源に接続する
11) 準備する — ワイヤレス コントローラー
13) 準備する — 電源を入れる / 電源を切る
14) 設定する — 初期設定
14) 設定する — 保護者による設定
15) ディスクを使う
15) ゲームをデータ保存機器に取り込む
16) Xbox LIVE に接続する
16) 家庭内 LAN を設定する
18) ビデオ、音楽、写真を共有する
20) データ保存機器を設定する
21) 仕様
22) 困ったときは
24) お手入れについて
25) 品質保証規定
26) アフターサービスについて
27) お問い合わせ

## そろっていますか？

万一足りないものがある場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

Xbox 360 S 本体
(内蔵データ保存機器 4 GB)



コンポジット
AV ケーブル



AC アダプター

電源コード

ワイヤレス
コントローラー

単三乾電池
（試供品）

Xbox 360
取扱説明書一式*

＊ Xbox 360 は、Xbox LIVE などを利用して本体内部のソフトウェアを最新の状態に保つ機能があります。そのため、本取扱説明書と実際の動作が異なる場合があります。最新の取扱説明書は次の URL からダウンロードできます。
http://www.xbox.com/jp/support/howto/manual/

## 各部の名称







**●コンポジット AV ケーブル**



# ユーザーインタイフェイス (操作画面) の使い方

Xbox 360 のユーザー インターフェイス (操作画面) は「Xbox ダッシュボード」と「Xbox ガイド」の 2 種類があります。それぞれのユーザー インターフェイスは表示方法が異なりますが、選択できる項目は多くが共通しています (一部の項目はどちらか一方のユーザー インターフェイスからしかアクセスすることはできません)。主な操作はコントローラーの A ボタン、B ボタン、方向パッド、Xbox ガイド ボタンなどを使用します。それぞれのユーザー インターフェイスの使い方は以下を参考にしてください。

## 「Xbox 360 コントローラー」

## 「Xbox ダッシュボード」

「Xbox ダッシュボード」は、Xbox 360 本体にディスクをセットせずに起動した際に表示される、Xbox 360 のメイン画面です。Xbox 360 本体の設定をしたり、ゲームの最新情報を見たりなど、ほとんどの操作を「Xbox ダッシュボード」から行うことができます。画面はカテゴリーを選択する「チャンネル」と、「チャンネル」内での項目を選択する「パネル」に分かれています。「パネル」の中には、さらにチャンネルやパネルが含まれる場合もあります。目的の項目にたどりつくまで、必要に応じて、「チャンネル」や「パネル」の選択を繰り返します。

① 方向パッドの上下キーで「チャンネル」を選択します。

② 方向パッドの左右キーで「パネル」を選択し、A ボタンを押して決定します。戻るには B ボタンを押します。パネルが多数ある場合は、一度に全部のパネルを見ることはできません。方向パッドの左右キーを使ってパネルを左右に移動させ、目的のパネルを表示させてください (パネルの移動はLB、RBボタンを使用することもできます)。

③ (必要に応じて)「チャンネル」や「パネル」を選択します。

## 「Xbox ガイド」

「Xbox ガイド」は、Xbox 360 本体が動作している時に、コントローラー中央の Xbox ガイド ボタンを押すと、いつでも呼び出せるユーザー インターフェイスです。「Xbox ガイド」は、ゲームをプレイしている最中でも、DVD ビデオを観ている時でも、いつでも呼び出すことができます。

① Xbox ガイド ボタンを押します

② 方向パッドの左右キーでカテゴリーの画面を選択します。

③ 方向パッドの上下キーで項目を選択し、A ボタンを押して決定します。戻るには B ボタンを押します。Xbox ダッシュボードに同じ項目がある場合は、Xbox ダッシュボードの該当する項目が表示されます。

④ (必要に応じて)「チャンネル」や「パネル」を選択します。

## 準備する — Xbox 360 本体を設置する



Xbox 360 本体は、縦置きでも横置きでも設置できます。ただし、本体の方向を変えるときには、ディスクの破損を防ぐためにディスク トレイにディスクが入っていない状態で、電源が入っていないことを確認してください。また、本体を設置するときは、通気口や赤外線リモコン受光部をふさがないよう注意してください。

### 落下に注意

Xbox 360 本体が落下して、頭や足などに当たってけがの原因となる可能性があります。落下を防ぐため、不安定な場所に設置しないでください。

**設置するときは、以下のことにご注意ください**

**⚠ 警告**

Xbox 360 本体が落下した場合、特に小さなお子様の上に落下した場合は、大きなけがになる可能性があります。落下によるけが、Xbox 360 本体の損傷などを防ぐために、以下の各項目をご覧になり、本体を正しく設置してください。

- 平たんで水平な面。
- 安定していて倒れるおそれがない場所。
- ほこりが少ない清潔な場所 (ほこりがあると Xbox 360 本体が滑りやすくなります)。
- Xbox 360 本体が滑り落ちたり、落下しない場所。
- Xbox 360 本体のゴム足が汚れたり、ほこりが付着した場合は、乾いた布でクリーニングしてください。
- Xbox 360 本体を縦置きにする場合、万一倒れても落下することのないよう、Xbox 360 本体の周囲に十分広いスペースを確保して設置してください。

**ケーブルの取り扱いは、以下のことにご注意ください**

**⚠ 注意**

ケーブルは正しく扱わないと、けがや、Xbox 360 本体の故障の原因となります。以下の項目をご覧になり、正しく扱ってください。

- ケーブルは、人やペットが通って足を引っ掛けたり、つまずいたりするような場所に配置しないでください。
- お子様がケーブルで遊ばないように気をつけてください。

### 過熱を防ぐ

Xbox 360 本体を過熱させると、故障の原因となります。過熱を防ぐため、以下の各項目をご覧になり、本体を正しく設置してください。

- Xbox 360 本体や AC アダプターの通気孔をふさがないよう、通気口の近くには十分なスペースを空けてください。通気口がふさがれると内部が過熱し、故障の原因となります。
- Xbox 360 本体や AC アダプターをベッドやソファなどのやわらかい場所に置かないでください。通気孔をふさいでしまう可能性があります。
- 通気性がよくない本箱、棚、ステレオ キャビネットなどの狭い空間に、Xbox 360 本体や AC アダプターを置かないでください。
- エアコン、ストーブなどの暖房器具、オーディオのアンプなどの熱源の近くに、Xbox 360 本体や AC アダプターを置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- 5℃～ 35℃ の範囲内で使用してください。この範囲を超える場合、電源を切り、適正な温度になるまで使わないでください。

### ほこりや煙を避ける

ほこりや煙の多い場所では、Xbox 360 本体を使用しないでください。ほこりや煙は、Xbox 360 本体 (特に、DVD ドライブ) が故障する原因となります。ほこりや煙を避けて設置してください。

## 準備する ― テレビに接続する



**⚠ 注意**

接続作業を行うときは、Xbox 360 本体とテレビの電源は切っておいてください。電源を入れたままでケーブルを抜き差しすると、Xbox 360 本体やテレビが故障することがあります。

接続するテレビによっては、ゲームの静止画像がテレビ画面に焼きつき、いつまでも影を残すことがあります。ゲームをする前に、テレビの取扱説明書を読むか、メーカーに問い合わせてください。

[MEMO]
画面の解像度や音声の設定は Xbox ダッシュボードから行います。Xbox ダッシュボードとは、Xbox 360 本体にディスクをセットせずに起動した際に表示される画面です。解像度を設定するには、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[本体の設定] - [画面] - [画面の解像度] の順に選択します。音声を設定するには、[マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[本体の設定] - [オーディオ] の順に選択します。

**(1) コンポジット ビデオ端子のあるテレビと接続する**

① コンポジット AV ケーブルの AV コネクターを、Xbox 360 本体の AV 端子に接続します。

② 色分けされたコネクターをテレビ側の端子に、色を合わせて接続します。白コネクター (左音声)、赤コネクター (右音声)、黄コネクター (映像)。

なお、HDMI ケーブル (別売り) での接続の場合は、自動的に最適な解像度が設定されますので、手動での解像度の設定は不要です。

[MEMO]
音声入力端子が 1 つだけあるテレビの場合 (モノラル音声) は、左右いずれかの音声コネクターを接続します。

**(2) より高品質な映像と音声を楽しむ (別売り)**

別売りの AV ケーブルを利用すると、さまざまな種類のビデオ入力に接続することができます。

- Xbox 360 HDMI ケーブル を別途ご購入いただくと、HDMI 端子を備えたテレビでハイビジョン出力することができます。なお、HDMI ケーブルと AV ケーブルは同時に使用できません。
- Xbox 360 D 端子 HD AV ケーブルまたは Xbox 360 コンポーネント HD AV ケーブルを別途ご購入いただくと、D 端子またはコンポーネント映像入力端子を備えたテレビでハイビジョン出力することができます。
- Xbox 360 VGA HD AV ケーブルを別途ご購入いただくと、PC 用モニターでハイビジョン出力することができます。

**(3) 光デジタル音声を利用する**

市販の光デジタル ケーブル (角型) を別途ご購入いただき、対応したオーディオシステムに接続すれば、5.1ch などの音声をお楽しみいただけます。

- 市販の光デジタル ケーブル (別売り) を、オーディオシステムの光デジタル音声入力端子と光デジタル音声出力端子に接続し、Xbox ダッシュボードで音声の設定を行います。

## 準備する — 電源に接続する




電源コードを壁のコンセントに差し込む前に、その他のすべてのケーブルを Xbox 360 本体へ接続してください。電源コードを接続するときは、常に次の手順を守って接続してください。

(1) AC アダプター ケーブルを Xbox 360 本体の電源端子に差し込みます。

(2) 電源コードを AC アダプターに差し込みます。

(3) 電源コードを壁のコンセントに差し込みます。延長コードはお勧めしません。電源に正しく接続されると、AC アダプターのライトがオレンジ色に光ります。

Xbox 360 本体を電源に接続するときは、正しく扱わないと、感電や火災による死亡やけが、Xbox 360 本体の故障の原因となります。以下の項目をよくお読みになり、正しく扱ってください。

**⚠ 警告**

- 電源コードを AC アダプターに巻きつけないでください。
- 電源コードを踏みつけないようにしてください。
- 電源コードをコンセント、AC アダプター、および本体に接続する場合、物に挟まったり折れ曲がったりしないように保護してください。
- 電源コードを引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
- 電源コードはストーブなどの熱源の近くを通さないでください。
- 電源コードはタコ足配線をしないでください。
- お子様やペットが電源コードに近づかないようにしてください。お子様が電源コードを口に入れたり、ペットが電源コードをかじったりすることのないように注意してください。
- 電源コードを抜く際は、コードを引っ張らないでください。必ずプラグ部分をつかんで抜いてください。
- AC アダプターが、電源コードからぶら下がらないようにしてください。
- 電源コードや AC アダプターが少しでも損傷した場合は、すぐに使用を中止し、Xbox カスタマー サポートに連絡して、新しいものと交換してください。
- 電源コードおよび AC アダプターは、お使いの Xbox 360 本体に付属していた製品、または正規の Xbox リペアー センターから受け取った製品だけを使用してください。
- AC アダプターと Xbox 360 本体との間、または電源コードと AC アダプターとの間に、他の装置を接続しないでください。Xbox 360 本体や AC アダプターが故障する原因となります。

## ●各部の名称




乾電池を安全にお使いいただくために、本取扱説明書の「安全のために」の項目を必ずお読みください。
ワイヤレス コントローラーには、単三アルカリ乾電池を 2 本使用します。

### 乾電池を入れる

バッテリー ケースを上部にあるボタンを押しながら引き出してワイヤレス コントローラーから取りはずします。
新しい単三アルカリ乾電池 2 本を、バッテリー ケースの下面に記されているプラス (+) とマイナス (−) の向きに従って入れます。充電式の電池はお勧めしません。バッテリー ケースをワイヤレス コントローラーの元の位置にしっかりと押し込みます。
Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック (別売り) を使用する場合は、Xbox 360 リチャージブル バッテリー パックに付属の取扱説明書をご覧ください。



**⚠ 注意**

- ワイヤレス コントローラーを航空機に持ち込む前、または手荷物を預ける前に、乾電池をすべて取り外してください。ワイヤレス コントローラーは、乾電池を装着している場合、携帯電話と同様に無線周波 (RF) エネルギーを発することがあります。
- 電池を入れる時に指を挟まないよう、バッテリーケースの平らな面だけを押してください。

- 別売りのワイヤレス コントローラーを購入して、最大 4 台のワイヤレス コントローラーを接続することができます。
- ワイヤレス コントローラーは、Xbox 360 本体から最大約 10 メートルの距離から操作することができます。
- 単三アルカリ乾電池 2 本で最大約 40 時間プレイすることができます。

[MEMO]

- 一度に接続できるコントローラーは、有線式とワイヤレスを含めて合計 4 台までです。

**ワイヤレス コントローラー を Xbox 360 本体に認識させて接続する（同梱のワイヤレス コントローラーにはこの手順は必要ありません）**

(1) Xbox ガイド ボタンを押してワイヤレス コントローラーの電源を入れます。

(2) Xbox 360 本体の電源ボタンに触れて Xbox 360 本体の電源を入れます。



(3) Xbox 360 本体の接続ボタンを押します。Xbox 360 本体のリング ライトが光りながら回転を始めます。



(4) ワイヤレス コントローラーの接続ボタンを、ワイヤレス コントローラーのリング ライトが光りながら回転を始めるまで押します。



(5) お互いが認識されるとリング ライトの回転が停止し、4 つあるクアドラント (リング ライトの一部) のいずれかが点灯します。点灯したクアドラントは、ワイヤレス コントローラーの番号 (1～4) を示します。

[MEMO]
ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識させて接続する設定は 1 回だけ行えば、その後は電源を切っても記憶されます。別の Xbox 360 本体でお使いいただく際には、再度接続の設定が必要です。また、元の Xbox 360 本体でお使いいただくためには再度接続の設定が必要です。

**ワイヤレス コントローラーの機能**

**Xbox ガイド ボタン**
ワイヤレス コントローラーの中央に Xbox ガイド ボタンと呼ばれるボタンがあります。このボタンを押すことで Xbox 360 本体の電源を入れることができます。また、すでに Xbox 360 本体の電源が入っている場合は Xbox ガイドが表示されます。

**リング ライト**
Xbox ガイドボタンは、リング ライトで囲まれており、リング ライトは 4 つのクアドラントで構成されています。ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識させると、4 つのクアドラントのいずれか 1 つが点灯します。

**Xbox 360 本体の電源を入れる**
Xbox 360 本体の電源を入れるには、ワイヤレス コントローラーの START ボタンまたは Xbox ガイド ボタンを 1 秒以上押します。

**ゲームでワイヤレス コントローラーを使用する**
ゲームでワイヤレス コントローラーを使用する場合は、ゲームの取扱説明書をご覧ください。

**振動機能**
サインインした状態で、Xbox ガイド ボタンを押して Xbox ガイドの [設定] 画面のメニューから、[プレイ環境設定] を選択し、[コントローラーの設定] で振動機能をオフにすることができます。

**拡張端子を使用する**
拡張端子に、Xbox 360 ヘッドセット (別売り) や Xbox 360 チャットパッド (別売り) などのアクセサリーを接続できます。詳細は各アクセサリーの取扱説明書をご覧ください。

**充電端子を使用する**
ワイヤレス コントローラーには、充電端子があります。この充電端子は、Xbox 360 プレイ & チャージ キット (別売り) 専用です。

**ワイヤレス コントローラーの電源を切る**
Xbox 360 本体の電源を切ると、自動的にワイヤレス コントローラーの電源は切れます。また、ワイヤレス コントローラーを一定時間操作せずに放置すると、自動的に電源が切れます。

### ⚠ 乾電池に関する警告
危険

乾電池を誤って使用すると、液漏れ、発熱、または破裂の原因になります。乾電池から漏れた液は腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また漏れた液を飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。

- 乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 乾電池を分解、改造、加熱しないでください。
- ワイヤレス コントローラーのバッテリー ケースを装着しない場合は、バッテリー ケースに乾電池を入れたままにしないでください。装着していないバッテリーケースがキーホルダーや硬貨などの金属に触れると、乾電池がショートすることがあります。

**乾電池の取り付け**

- 種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- すべて新しい乾電池を使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池はプラス (+) とマイナス (−) の向きを正しくセットしてください。

**乾電池の取り外し**

- 長期間使用せず保管する場合は、乾電池を取り外してください。
- 古くなった乾電池、弱くなった乾電池、切れた乾電池はすぐに取り出してください。

**乾電池が液漏れした場合**

乾電池から漏れた電解液には腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また液を飲み込むと危険です。乾電池から液が漏れた場合は、次の指示に従ってください。

- 漏れた液が皮膚や衣服に触れないように注意して、すぐにすべての乾電池を取り出してください。
- 乾電池から漏れた液が皮膚または衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 新しい乾電池を入れる場合は、湿らせたペーパータオルでワイヤレス コントローラーをしっかり拭くか、乾電池メーカーのクリーニング方法に従ってください。

**乾電池の廃棄**

- 電池を火の中に投棄しないでください。
- 使用済みの乾電池は、乾電池メーカーの指示、およびお住まいの自治体の規則に従って処分してください。

### ⚠ 警告
危険

**非推奨の周辺機器について**

これらの周辺機器などを使用することで、あなた自身や他の方がケガをする恐れがあります。また、Xbox 360 本体や周囲のその他の物を傷つける原因となります。非推奨の周辺機器などを使用することにより、品質保証規定が無効になる可能性がありますのでご注意ください。

## 準備する — 電源を入れる / 電源を切る

**電源の入れ方**

次のいずれかの方法で Xbox 360 本体の電源を入れることができます。

- Xbox 360 本体の電源ボタンに触れます。
- ワイヤレス コントローラーの Xbox ガイド ボタン*または START ボタンを 1 秒以上押します。



**電源の切り方**

次のいずれかの方法で Xbox 360 本体の電源を切ることができます。

- Xbox 360 本体の電源ボタンに触れます。
- ワイヤレス コントローラーの Xbox ガイド ボタン*を押すと Xbox ガイドがテレビ画面に表示されます。[設定] を選択し、[電源を切る] を選択します。最後に [本体の電源を切る] を選択します。
- Xbox ガイド ボタン*を 3 秒以上押して [電源を切る] を選択します。

*ご購入後、後述の初期設定が終わるまでは Xbox ガイド ボタンは機能しません。初期設定については次のセクションをご覧ください。

## 設定する ― 初期設定

Xbox 360 本体を初めて起動させた後、ゲームをプレイする前にまずは初期設定を行います。初期設定では、使用する言語、国や地域、画面の解像度、本体の安心設定等の設定やプロフィールを作成します。

[MEMO]

- Xbox 360 では、一人一人のプレイヤーがプロフィールを作成します。
- Xbox LIVE に加入する前は「オフライン プロフィール」と呼ばれ、ご自身のゲーマー プロフィール名 (半角英数字 15 文字以内)や、顔写真代わりに使用するゲーマー アイコン、過去に遊んだゲームの名称、それぞれのゲームのスコア、自分の分身となるアバターなどが記録されます。
- Xbox LIVE に加入した後は「Xbox LIVE プロフィール」と呼ばれ、オフライン プロフィールに加えて、「評判」や「ゲーマー ゾーン」などが記録されます。

初期設定の内容は、電源を切っても記憶されます。初期設定で設定した項目は、[マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、いつでも変更することができます。

初期設定が終了すると、Xbox ダッシュボードが起動します。Xbox ダッシュボードが起動したらゲーム ディスクをセットしてください。ゲームが自動的にスタートします。

## 設定する ― 保護者による設定

保護者の方は、児童や青少年がプレイできるゲームを CERO (コンピュータ エンターテインメント レーティング機構) 年齢区分に基づき制限したり、Xbox LIVE の各機能やサービスについての利用範囲を簡単に設定することができます。

- 18 才未満の方が Xbox LIVE アカウントを作成される場合、保護者の同意が必要です。また、13 才未満のお子様の場合は、保護者の年令を確認するためにクレジットカード情報が必要になります。
- Xbox LIVE へのアクセスを制限したり、プレイできるゲームを制限したりすることができます。また、プレイ時間の制限を設定すれば、1 日の (または 1 週間の) 使用時間を制限することもできます。
- ●一部のレーティングの入った DVD ビデオでは、保護者が設定したレベル以下の DVD ビデオを再生できます。

保護者による設定は、大きく 2 つに分けることができます。Xbox 360 本体に対する制限を設定する「本体の安心設定」と、オンラインで遊ぶときに利用可能なサービスやコミュニケーションできる相手を制限するために、お子様のプロフィールに対して設定される「オンラインの安心設定」です。

**(1) 本体の安心設定**

Xbox 360 をご家族で安心してお楽しみいただくために、本体の安心設定をご利用ください。Xbox 360 本体で遊べるゲームやコンテンツを年令区分で制限したり、Xbox LIVE の利用や本体の使用時間を制限できます。設定をオフにすれば、すべての制限を解除できます。設定は、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルを選択し、[保護者による設定] パネル から本体の安心設定の順に選択して行います。

**(2) オンラインの安心設定**

Xbox LIVE では、世界中のプレイヤーといっしょにオンライン ゲームやコミュニケーションを楽しめます。オンラインの安心設定を使うと、お子様がオンラインで遊べる相手や利用できるコンテンツを制限できるので、ご家族で安心してお楽しみいただけます。設定は、お子様の年齢に合わせて、3 つの初期設定 (18 才以上、13 - 17 才、12 才以下) から選ぶこともできますし、個別に設定することもできます。設定は、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルを選択し、[プロフィール] パネル、[オンラインの安心設定] パネル、"設定の変更" からオンラインの安心設定の順に選択して行います (ご自分のアカウントに結びつけられている子どもアカウントのオンラインの安心設定は、[マイ Xbox] チャンネルの中の [保護者による設定] パネルから行うことができます)。

[MEMO]

ファミリー メンバーシップのアカウントの場合は、[マイ Xbox] チャンネルに [ファミリー センター] パネルが追加されます。[ファミリー センター] から本体の安心設定、それぞれのメンバーのオンラインの安心設定を行います。

**● コミュニケーション**

- オンライン ゲーム: Xbox LIVE で、他のプレイヤーとオンライン多人数ゲームで遊んでも良いかどうかを設定します。
- フレンド登録の許可: 保護者の方の許可なく Xbox LIVE メンバーをフレンド登録できるかについて設定します。
- コンテンツの購入: Xbox LIVE マーケットプレースから有料コンテンツをダウンロードできるかどうかを設定します。
- 音声と文字: Xbox LIVE で音声と文字でコミュニケーションできる相手を設定します。
- 映像: Xbox LIVE で映像によるコミュニケーションができる相手を設定します。

**● プライバシー**

- プロフィールの公開: ゲーマー プロフィールの公開する相手を設定します。
- ゲームの記録: ゲームの記録を公開する相手を設定します。
- オンラインの状態: オンラインの状態を公開する相手を設定します。
- ビデオや音楽のタイトル: 再生中のビデオや音楽のタイトルを公開する相手を設定します。
- フレンド リスト: フレンド リストを公開する相手を設定します。

**● コンテンツ**

- ダッシュボード: ダッシュボードを標準モードまたはファミリー モードに設定できます。
- プロフィールの表示: 他の Xbox LIVE メンバーのプロフィールを表示できるかどうかを設定します。
- メンバーが作ったコンテンツ: 他の Xbox LIVE メンバーが作成したコンテンツを使用 (表示など) できるかどうかを設定します。
- 過激な描写のコンテンツ: Xbox または Zune® で、過激な表現を含むと判断された音楽やビデオを再生できるかどうかを設定できます。

## ディスクを使う

Xbox 360 本体は、Xbox 360 用のゲーム、NTSC と地域番号「2」または「ALL」の表示のある DVD ビデオ、音楽 CD を再生することができます。Xbox と互換性のあるディスクには、これらのロゴのいずれかが付いています。

### ディスクを入れる

(1) イジェクト ボタンに触れます。ディスク トレイが出てきます。

(2) Xbox 360 ゲーム ディスク、または音楽 CD、DVD ビデオ を、ディスク トレイに静かにのせます。Xbox 360 本体を縦に設置している場合はラベル面を右にセット、横に設置している場合はラベル面を上にセットしてください。

(3) イジェクト ボタンに触れます。ディスク トレイが Xbox 360 本体に戻り、自動的にスタートします。

[MEMO]
Xbox 360 本体を縦置きにしている場合には、音楽 CD や DVD ビデオなどのディスクが落ちないように、ディスク トレイにしっかりと収まっていることを確認してください。



### ディスクを取り出す

(1) イジェクト ボタンに触れます。ディスク トレイが出てきます。

(2) ディスクを静かに取り出します。

(3) イジェクト ボタンに触れます。ディスク トレイが Xbox 360 本体に戻ります。

### ディスクの取り扱いには、以下のことにご注意ください

**⚠ 注意**

- **ディスク トレイに、ゲームディスクや音楽 CD、DVD ビデオなどのディスクが入っているときは、Xbox 360 本体を傾けたり、移動させたりしないでください。ディスクが破損する恐れがあります。ディスクや Xbox 360 本体の損傷を防ぐために、ディスクを取り出してから本体を移動してください。**
- ひびの入ったディスクは決して使用しないでください。Xbox 360 本体の内部で粉砕したり、破片が詰まったりして、内部の破損を引き起こす場合があります。
- Xbox 360 本体を縦置きにしている場合には、シングル ディスク (8 cm) を使用しないでください。Xbox 360 本体の内部で詰まったり、DVD ビデオ ドライブが損傷したりする場合があります。
- 複製したゲームや海賊版、その他の使用許諾されていないゲームは Xbox 360 本体でプレイできません。また、Xbox 360 本体の違法コピー防止システムを無効にしようとすると、Xbox 360 本体は永久に動かなくなります。そうした場合、保証は無効となります。本製品の有償による修理もお受け致しかねます。

## ゲームをデータ保存機器に取り込む

Xbox 360 は、ゲーム ディスクの内容をあらかじめデータ保存機器に取り込んでおくことができます。ゲームをデータ保存機器に取り込むことにより、ゲーム ディスクの回転音もなくなることから、今まで以上に快適にゲームをプレイできます。

**⚠ 注意**

- ゲームをデータ保存機器に取り込む際は、データ保存機器に十分な空き容量があることを確認してください。必要なデータ保存機器の空き容量は、取り込むゲームによって異なります。
- ゲームを起動する際は、毎回ゲーム ディスクをセットする必要があります。また、プレイ中はゲーム ディスクを取り出さないでください。
- 一部のゲームは「ゲームを取り込む」機能に対応していません。詳しくは、巻末に記載の Xbox カスタマー サポートにお問い合わせください。

## Xbox LIVE に接続する

- Xbox LIVE に加入すれば、オンラインで友達とボイスチャットを楽しんだり、Xbox LIVE マーケットプレースからコンテンツをダウンロードしたり、Xbox LIVE ならではの楽しみ方が広がります。
- Xbox LIVE ゴールド メンバーシップがあれば、レベルや好みが合うプレイヤーと、オンラインでゲームをプレイすることができます。
- より詳しい情報は http://www.xbox.com/jp/live/ をご覧ください。

**インターネットに接続する**

Xbox LIVE を利用する前に、Xbox 360 本体をインターネットに接続します。インターネットに接続するには以下の方法があります。

- ワイヤレス接続
- ルーター接続
- ADSL やケーブル モデムへの直接接続

接続のセットアップおよび家庭内 LAN の設定に関する詳細は、http://www.xbox.com/jp/support/をご覧ください。

[MEMO]
Xbox LIVE のご利用にはブロードバンド回線環境、電子メールアドレス、ハードディスクまたは 256 MB 以上の空き容量のあるデータ保存機器が必要です。

## 家庭内 LAN を設定する



Xbox LIVE でのプレイや Windows® 対応 PC からのメディアを共有したい時は、Xbox 360 本体が家庭内 LAN のブロードバンドに接続されている必要があります。家庭内 LAN をお持ちでない場合は、http://www.xbox.com/jp/support/ でその他の設定方法を確認してください。
Xbox 360 はワイヤレス LAN で本体とネットワーク接続することができます。本体は IEEE 802.11b/g/n の通信規格に対応しています。また、LAN ケーブル (別売り) で接続することも可能です。
ネットワーク接続の詳細な設定については、http://www.xbox.com/jp/support/ をご覧ください。

**Xbox 360 本体とワイヤレス ネットワークの接続方法**

(1) Xbox 360 本体とワイヤレス ルーター (またはその他ネットワーク機器) の設定をします。

(2) Xbox ダッシュボードの [システム設定] パネルから [ネットワーク設定] を選択し、画面の指示に従って設定します。

(3) Xbox 360 本体がネットワークの接続状態をテストし、設定を完了させます。

通常、ワイヤレス ネットワークの設定は、お持ちのワイヤレス ルーターの設定画面で確認することができます。詳しくは、お持ちのワイヤレス ルーターの取扱説明書をご確認ください。Microsoft Windows Connect Now テクノロジのワイヤレス ネットワーク セットアップには、USB メモリーを使用して、より簡単にネットワーク接続を行うこともできます。ネットワーク接続で問題がある場合、取扱説明書の「困ったときは」をご覧ください。

**<ルーター接続のイメージ>**




**● ルーター接続**

次のような場合は、ルーター接続がおすすめです。

- パソコン、または他の機器とインターネット接続を共有したい場合。
- パソコンの電源のオン・オフに関わらず、いつでも Xbox LIVE 上でプレイできるようにしたい場合。

**ルーター接続をセットアップするには**

(1) ルーターの取扱説明書を参照し、インターネットに正しく接続されていることを確認してください。

(2) LAN ケーブルの一方をルーターのイーサネット端子に接続し、もう一方を Xbox 360 本体の背面にあるイーサネット端子に接続します。

**[MEMO]**
モデムや拡張機器の中には、ルーターではなくネットワーク ハブを必要とするものもあります。

(3) Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[ネットワーク設定] から利用可能なネットワークを選択。[Xbox LIVE 接続をテスト] を選択してください。接続に何らかの問題が発見された場合は、画面に情報が表示されますので、その指示に従って接続や設定を修正してください。

**<直接接続のイメージ>**




**● 直接接続**

次のような場合は、直接接続がおすすめです。

- 簡単な方法で接続をセットアップし、ゲームをプレイしたい場合。
- PC、または他の拡張機器とインターネット接続を共有したくない場合。

**直接接続をセットアップするには**

(1) LAN ケーブルの一方をブロードバンドモデム (ケーブル テレビ、ADSL、光) のイーサネット端子に接続し、もう一方を Xbox 360 本体の背面にあるイーサネット端子に接続します。

(2) Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[ネットワーク設定] から利用可能なネットワークを選択。[Xbox LIVE 接続をテスト] を選択してください。接続に何らかの問題が発見された場合は、画面に情報が表示されますので、その指示に従って接続や設定を修正してください。

**接続で困ったときは**

- Xbox 360 本体が自動的に接続できない場合は、Xbox ダッシュボードで、ネットワーク設定を手動で行わなければいけない場合があります。
- インターネット接続業者 (ISP) の中には、ホスト名、MAC アドレス、ISP ユーザー名およびパスワード (PPPoE 認証用) などの特定の設定を必要とするものもあります。また、PC で事前に特定の Web ページにアクセスしたり、Xbox 360 の MAC アドレスを ISP に申請する必要がある場合もあります。
- これらの情報が必要かどうか、わからない場合には、ご契約の ISP にご確認ください。
- 接続に必要な情報がわからなくなった場合は、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[ネットワーク設定] から有線かワイヤレスかネットワークを選択。[ネットワークの設定] - [追加設定] - [出荷時の設定に戻す] を選択してください。これにより、PPPoE の認証情報、IP アドレス、DNS、ホスト名、MAC アドレス、ワイヤレス LAN 情報などが出荷時の状態に戻されます。

**Xbox LIVE へ新規に加入する**

Xbox LIVE を利用するには個人情報などを登録したアカウントが必要です。
アカウントを作成するには、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [サインイン] パネルを選択し、[プロフィール作成] を選択し、画面の指示に従って必要な情報を入力してください。

**Xbox LIVE 上でコミュニケーションする**

Xbox LIVE を使って、オンラインで友達とチャットしたり、音声でコミュニケーションするときは、Xbox 360 ヘッドセット (別売り) または Xbox 360 ワイヤレス ヘッドセット (別売り) を使用します。接続方法は、各ヘッドセットに付属している取扱説明書をご覧ください。また、Kinect™ センサーを使用することも可能です。

## ビデオ、音楽、写真を共有する

Xbox 360 本体は、他の機器と接続して、ビデオや音楽を再生したり写真を表示したり、その他のメディア ファイルを再生したりすることができます。

- 携帯音楽プレーヤー、デジタル カメラ、USB メモリーなどを USB 接続で Xbox 360 本体の USB 端子に接続できます。
- 家庭内 LAN を通じて、Xbox 360 本体を Windows 対応 PC に接続して、PC のハードディスクに保存されたビデオや音楽を再生したり写真を表示することができます。



### ●携帯音楽プレーヤーを接続する

携帯音楽プレーヤーを Xbox 360 本体に接続して、テレビなどの音響機器で再生できます。

(1) 携帯音楽プレーヤーを USB ケーブル (別売り) で Xbox 360 本体にある USB 端子に接続します。

[MEMO]
- USB 接続に対応していない携帯音楽プレーヤーは Xbox 360 本体に接続できません。
- Windows 対応 PC に接続した際、ドライバーなしでデータ保存機器などとして認識される携帯音楽プレーヤーのみ、Xbox 360 本体に接続できます。

(2) USB 端子を通じて再生できるよう、携帯音楽プレーヤーを設定します。設定方法はお使いの携帯音楽プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

(3) Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [音楽ライブラリー] パネルを選択し、[ポータブル機器] を選択します。

(4) 聴きたい音楽または再生リストを選択します。

[MEMO]
携帯音楽プレーヤーやハードディスクから好きな曲を選び、ゲームプレイ中に BGM として再生することができます。曲を再生するには、次の手順で行います。
(1) ゲーム中に Xbox ガイド ボタンを押します。
(2) Xbox ガイドの [メディア] 画面で [曲を選ぶ] を選択します。
(3) [再生元] 画面から再生元を選択します。
(4) 好きな曲を選んで再生します。
(5) B ボタンを押してゲーム画面に戻ります。

**⚠ 注意**

**全てのオーディオ ファイルを再生できるわけではありません。**
著作権保護の施されているオーディオ ファイルは再生することができません。

**全ての音楽ファイル形式を再生できるわけではありません。**
工場出荷時に対応している音楽ファイル形式は WMA、WMA Pro、MP3 です。iPod などで採用されている AAC については、下記をご覧ください。

**iPod などに採用されている AAC について**
iPod などに採用されている AAC については、初期状態では再生することはできませんが、拡張機能のアップデートをダウンロードすることで再生できるようになります。ダウンロードは無償です。すべてのメンバーシップでご利用いただけます。iPod など AAC フォーマットをサポートする機器を接続し、[マイ Xbox] チャンネルの音楽ライブラリーから再生したいファイルを選択してください。その後画面の指示に従って拡張機能のアップデートをダウンロードしてください。

### ●デジタル カメラを接続する

デジタル カメラを Xbox 360 本体に接続すれば、テレビで写真を見ることができます。

(1) デジタル カメラを USB ケーブル (別売り) で Xbox 360 本体にある USB 端子に接続します。

[MEMO]
- USB 接続に対応していないデジタル カメラは Xbox 360 本体に接続できません。
- PictBridge に対応したデジタルカメラのみ、Xbox 360 で認識されます。

(2) USB 端子を通じて再生できるよう、デジタル カメラを設定します。設定方法はお使いのデジタル カメラの取扱説明書をご覧ください。

(3) Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [画像ライブラリー] パネルを選択し、[デジタル カメラ] を選択します。

### ● PC と接続する

- Xbox 360 本体と Windows 対応 PC を接続すれば、PC に保存しているビデオ、音楽、写真にアクセスできます。Windows Media Center PC に接続すれば、さらに PC で受信したテレビ番組や、PC 内に保存されたテレビ録画、ビデオ、音楽、写真などにアクセスできます。Windows 7 では、デジタル放送にも対応しています。
- PC との接続方法は、「Xbox LIVE に接続する」に記載されたルーター接続の方法をご覧ください。

PC を使って音楽や写真を共有するとき、次のソフトウェアやリモコンを使うと便利です。

**・Windows Media Player を活用する**

Windows 対応 PC にインストールされた Windows Media Player には、PC に保存されたコンテンツを共有するための Windows Media Connect という機能があります。この機能を活用すれば、PC に保存されたコンテンツをネットワークを通じて Xbox 360 で再生することができます。PC で録画したテレビ番組やホームビデオ、撮りためたデジカメの写真、ダウンロードした音楽ファイルなどを、リビングのテレビで手軽に楽しむことができるようになります。接続方法に関しては、http://www.xbox.com/jp/pcsetup/ をご覧ください。

**・Windows Media Center Extender を使う**

Windows Media Center Extender を利用すると、Xbox 360 本体で Windows Media Center PC に保存された音楽、写真、ビデオを、家庭内のどこからでも取り込んで再生することができます。テレビでスライド ショーを表示したり、再生リストを作成して、ご家庭のオーディオ システムで音楽を再生したりすることができます。Xbox 360 と Windows PC を家庭内 LAN 上で接続し、Windows Media Center 機能を使ってテレビ番組に関する操作を行う場合、Windows 7 に搭載の Windows Media Center ではデジタル放送およびアナログ放送の両方を、また Windows Vista® もしくは Windows XP に搭載の Windows Media Center ではアナログ放送を楽しむことができます。接続方法に関しては、http://www.xbox.com/jp/pcsetup/ でご確認ください。

**[MEMO]**

「ビデオ、音楽、写真を共有する」に関する内容が変更されることがあります。最新情報は次の URL でご確認ください。
http://www.xbox.com/jp/support/

## データ保存機器を設定する

ご購入の Xbox 360 にはデータ保存機器が内蔵されています。この内蔵データ保存機器を使って、ゲームやデジタル コンテンツなどを保存したり、ゲーマー プロフィールを作成し Xbox LIVE に加入したりすることができます。また、別売りのXbox 360 S 本体用のハードディスクや USB メモリーをデータ保存機器として使用することができます。

[MEMO]

ハードディスクにデータを保存できないなど、ハードディスクが使用できない場合は、本体とハードディスクがしっかり接続されていない可能性があります。この場合は、以下の取り外し／取り付けの手順でハードディスクを本体にしっかり接続してください。

### ハードディスク（別売り）の取り付け/取り外し

**ハードディスクを取り付けるには：**

(1) Xbox 360 本体の電源を切ります。

(2) ハードディスク カバーのつまみの部分をスライドさせて、ハードディスク カバーを取り外します。



(3) ハードディスクをスロットの奥まで差し込みます。



(4) ハードディスク カバーを取り付けます。

**重要**

電源が入っている時には、ハードディスクの取り付け／取り外しを行わないでください。また、接続箇所に手を触れたり、金属物を近づけたりしないでください。

**ハードディスクを取り外すには：**

(1) Xbox 360 本体の電源を切ります。

(2) ハードディスク カバーのつまみの部分をスライドさせて、ハードディスク カバーを取り外します。

(3) ハードディスクのタブを引いて、Xbox 360 本体から取り外します。

### USB メモリーの接続

持ち運びできるデータ保存機器として、1 GB 以上の容量がある USB メモリーを Xbox 360 のデータ保存機器として使用することができます。ゲームやその他のコンテンツを保存をする時は、Xbox 360 のデータ保存機器として使用できるよう初期設定を行った後、これらの機器に保存することができます。



### データの転送

他の Xbox 360 にデータが保存してある場合、USB メモリー (別売り) や「Xbox 360 データ転送ケーブル 」(別売り) を使ってプロフィールやゲーム データを転送することができます。また、ゲームのようなコンテンツ ライセンスがあるデータを転送するにはライセンスの移行手続きが必要です。詳しくは「Xbox 360 データ転送ケーブル」（別売り）の取扱説明書、もしくは http://www.xbox.com/jp/support/ をご覧ください。

### 注意

- Xbox 360 メモリー ユニットは使用できません。また、Xbox 360 S 本体用のハードディスク以外は使用できません。
- USB メモリーはライセンス製品の使用を推奨します。ライセンス製品の USB メモリーは、Xbox 360 本体と接続して使用するための初期設定があらかじめ行われていますので、使用にあたり改めて初期設定を行う必要はありません。また、その他の市販の USB メモリーを使用するには、Xbox 360 本体と接続して、USB メモリーが最少パフォーマンス要件を満たしている機器かどうかのテスト、および Xbox 360 のデータ保存機器として使用するための初期設定を行う必要があります。詳しくは http://www.xbox.com/jp/support/ をご覧ください。なお、1 GB 以下の USB メモリーは Xbox 360 のデータ保存機器としては使用できません。また、使用できるデータ領域は 16 GB 以下です。

# 仕様

### 内容物

| | |
|---|---|
| Xbox 360 S 本体 (リキッド ブラック) | 1 |
| 内蔵データ保存機器 (4GB) | 1 |
| ワイヤレス コントローラー (リキッド ブラック) | 1 |
| コンポジット AV ケーブル | 1 |
| AC アダプター | 1 |
| 単三乾電池 (試供品) | 2 |
| 取扱説明書 | 1 式 |

### システム

- 対称型 3 コア CPU
- ATI グラフィックス プロセッサー
- 512 MB 統合型 システム メモリー
- 映像
  - 解像度: 最大 1920 × 1080 (D5) まで対応
  - アスペクト比: ワイドおよび標準 (4:3) に対応
  - 出力: HDMI、D 端子、コンポーネント、VGA、およびコンポジット ビデオ出力に対応 (ハイビジョン映像を出力する場合、別売りの AV ケーブルが必要)
- 本体に光デジタル音声出力端子を装備
- 有線および 802.11b/g/n の 2.4 GHz ワイヤレス LAN に対応
- ワイヤレス コントローラーおよび有線式のコントローラーを最大 4 台まで同時接続可能
- それぞれのコントローラーはヘッドセットやチャットパッドの接続に対応

### 入出力端子

- USB 端子 (前面 2、背面 3)
- AUX 端子 (Kinect センサー接続用) (1)
- イーサネット端子 (1)
- 電源端子 (1)
- AV 出力端子 (1)
- HDMI 端子 (1)
- 赤外線リモコン受光部 (1)
- ハードディスク端子 (1)
- 光デジタル音声出力端子 (角型) (1)
- 802.11b/g/n の 2.4 GHz ワイヤレス LAN に対応
- ワイヤレス コントローラーおよびワイヤレス ヘッドセットの接続に対応

### デジタル エンターテイメント

- プログレッシブ スキャン DVD ビデオ再生
- 携帯音楽プレーヤーやデジタルカメラを USB 端子に接続可能 (一部機種は除く)
- Windows 対応 PC と家庭内 LAN で接続し、Windows Media Center 機能を使って PC で受信・録画したテレビ番組や、ビデオ、音楽、写真などに Xbox 360 本体からアクセス可能

### 保護者による設定

- 保護者の方は、児童や青少年がプレイできるゲームを、CERO 年齢区分に基づき制限することができます。また、Xbox LIVE の各機能やサービスについても利用範囲を簡単に設定することができます。

電源 : AC100 V

消費電力 : 最大消費電力は AC アダプター底面のラベルに記載

本体サイズ: 270 x 264 x 75 mm (横幅 x 奥行き x 高さ)

本体質量: 2.7 kg

動作温度: 5 ～ 35 ℃

# 困ったときは

次のような場合は故障ではないことがありますので、以下の項目を参考にもう一度チェックしていただくか、http://www.xbox.com/jp/support/ にて最新のサポート情報をご確認ください。解決しない場合は、Xbox カスタマー サポートにお問い合わせください。

### 電源が入らない

壁のコンセントと AC アダプター、および AC アダプターと Xbox 360 本体の接続を確認してください。本取扱説明書の、「電源に接続する」をご覧ください。

> **⚠ 警告**
> - 純正製品以外の AC アダプターや電源コードは、火災や感電を引き起こす場合があり大変危険です。絶対に使用しないでください。
> - 電源コードまたは AC アダプターが少しでも損傷した場合は、直ちに使用を中止し、Xbox カスタマー サポートに連絡してください。

### 画像が見えない

- 適切な AV ケーブルを使っていますか? 本取扱説明書の、「テレビに接続する」をご覧ください。適切な AV ケーブルを接続したら、テレビの電源を入れ、テレビ側のビデオ入力を Xbox に設定します。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 画面の設定を初期設定にしてください。ディスク トレイからディスクを取り外して Xbox 360 本体の電源を切り、コントローラーの Xbox ガイド ボタンを長押しして再起動させます。再起動したら、右トリガーを引きながら、Y ボタンを押してください。これで Xbox 360 本体の画面の設定が初期設定に戻ります。

### 音が出ない

- AV ケーブルは正しく接続されていますか? 本取扱説明書の、「テレビに接続する」をご覧ください。
- 光デジタル音声出力を使用している場合は、アンプの電源が入っていることを確認してください。また、Xbox 360 本体のオーディオ出力を正しく設定してください。Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[本体の設定] - [オーディオ] を選択して、デジタル出力の設定を行ってください。

### 5.1ch で再生できない

5.1ch の再生には HDMI 出力または光デジタル音声出力を使用する必要があります。Xbox 360 HDMI ケーブルか市販の光デジタル ケーブル (角型) を購入し、5.1ch に対応したオーディオ システムに接続してください。その後、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[本体の設定] - [オーディオ] を選択して、デジタル出力の設定を行ってください。

### ディスク トレイが開かない

- 電源を抜いて、Xbox 360 本体を水平にします。本体正面の左側と、通気口の間にある丸い穴の中に、ペーパークリップを差し込みます。ディスク トレイが移動し、手で取り出すことができます。



- 電源に接続していますか? 本取扱説明書の「電源に接続する」をご覧ください。

### ゲーム、DVD ビデオ、音楽 CD が始まらない

- 電源を入れた時に自動的にスタートする動作はあらかじめ設定することができます。Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[本体の設定] - [スタート設定] を選択し、希望する動作を設定してください。
- ゲームが始まらない場合、Xbox 360 本体が対応していないゲームをプレイしようとしている可能性があります。ディスクに Xbox 360 のロゴ マークがあることを確認してください。Xbox 360 のロゴ マークの付いていないゲーム ディスクはお使いいただけません。
- DVD ビデオが始まらない場合、Xbox 360 本体が対応していない DVD ビデオをプレイしようとしている可能性があります。 Xbox 360 本体は、NTSC と、地域番号「2」を含む、または「ALL」の表示のある DVD ビデオを再生することができます。

- 音楽 CD が始まらない場合、Xbox 360 本体が対応していない音楽 CD をプレイしようとしている可能性があります。Xbox 360 本体は、下のロゴマークの表示がある音楽 CD を再生することができます。

- ディスクは正しく入っていますか? Xbox 360 本体を縦に設置している場合はラベル面を右にセット、横に設置している場合はラベル面を上にセットしてください。
- ディスクが汚れていませんか? ディスクが汚れている場合、柔らかい布でディスクの中心から周囲に向かって丁寧に拭いてください。

**電源ランプが赤く点灯、点滅する**

電源ランプは、Xbox 360 本体に電源が入っている間は緑色に点灯します。動作中に電源ランプが赤く点灯、もしくは点滅する場合は、以下の指示に従ってください。

- 赤色に点滅: Xbox 360 本体が熱を持ちすぎているため、冷えるまでゲームをプレイすることはできません。熱を持つものから遠ざけ、通気をよくしてください。冷えて点滅が止まれば、プレイすることができます。詳細は「準備する - Xbox 360 本体を設置する」を参照してください。
- 赤色に点灯: 画面表示に従い、問題を解決してください。
- 赤色に点灯し、画面表示も出ない: Xbox 360 本体内部に問題があると考えられます。

**ワイヤレス コントローラーが動作しない**

- ワイヤレス コントローラーの乾電池が古くなっていませんか? 乾電池を2つとも同時に新品に交換してみてください。
- ワイヤレス コントローラーの電源は入っていますか? 電源が入っていない場合は、Xbox ガイド ボタンを押してワイヤレス コントローラーの電源を入れてください。
- Xbox 360 本体がワイヤレス コントローラーを認識していない可能性があります。本取扱説明書の「ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識させて接続する」をご覧ください。
- ワイヤレス コントローラーの接続時にリング ライトの回転が 15 秒以上続く場合は、Xbox 360 本体とワイヤレス コントローラーの距離を近づけてください。また、ファイル キャビネットや冷蔵庫など、金属でできた大きな物から 1 メートル以上離してご使用ください。
- Xbox 360 本体の正面がワイヤレス コントローラーの方に向いていて、壁から離れていますか? Xbox 360 本体の正面をワイヤレス コントローラーの方に向け、壁から離してください。
- Xbox 360 本体またはワイヤレス コントローラーに金属製の装飾やステッカーを貼っていませんか? 金属製の装飾やステッカーを貼り付けると、ワイヤレス コントローラーの性能に影響する場合があります。装飾やステッカーを取り外してから、接続を試してください。
- コードレス電話 (2.4 GHz)、ワイヤレス LAN、ワイヤレス ビデオ送信機、電子レンジ、携帯電話、Bluetooth ヘッドセットを使っていませんか?これらはワイヤレス コントローラーの動作に影響することがあります。これらの電源を切ってから、接続を試してください。
- 上記の方法を試しても、ワイヤレス コントローラーが動作しない場合は、Xbox 360 本体の電源を切り、ワイヤレス コントローラーから単三乾電池、または Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック (別売り) を外してもう一度入れ、「ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識させて接続する」に示す手順を繰り返してください。

**Xbox LIVE や家庭内 LAN に接続できない**

Xbox LIVE や家庭内 LAN に接続できない場合、ネットワーク周辺機器を再起動してください。

ワイヤレス ネットワーク周辺機器は、携帯電話のように動作に影響を及ぼす可能性のある機器から離して置いてください。また、Xbox ダッシュボードの [マイ Xbox] チャンネルから [システム設定] パネルを選択し、[ネットワーク設定] が正しく設定されているかどうか確認してください。

上記の方法を試しても Xbox LIVE や家庭内 LAN に接続できない場合、http://www.xbox.com/jp/support/ で確認してください。

**乾電池が液漏れした場合**

本取扱説明書にある「安全のために」をよくお読みの上、指示に従ってください。

**アクセサリーが動作しない**

- アクセサリーのパッケージに、Xbox 360 に対応しているロゴ マークがついていることを確認してください。Xbox 360 の純正ハードウェア アクセサリーには、Xbox 純正製品ロゴ マークが付いています。

その他 Xbox 360 用のアクセサリーには以下のロゴ マークが付いています。

- ゲームによっては、特定のアクセサリーが対応していない場合があります。詳しくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

**ゲームを保存できない**

ゲームの途中経過を保存するにはデータ保存機器 (別売りもしくは内蔵) が必要です。データ保存機器が接続されているにもかかわらず保存できない場合は、空き容量が足りない可能性があります。空き容量を増やすには、不必要なアイテムを削除してください。

> **⚠ 警告**
> 何らかの不具合が生じた場合でも、Xbox 360 本体、AC アダプター、アクセサリーなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。感電や火災による死亡や大けがの原因となります。

### ハードディスクや USB メモリーがデータ保存機器として表示されない

Xbox 360 S 本体用のハードディスクや USB メモリーは別売りです。ハードディスクや USB メモリーがデータ保存機器として表示されない場合、以下の作業をお試しください。

- ハードディスクはスロットの奥まで差し込まれているか、カバーが装着されているかを確認してください。USB メモリーについては、USB 端子の奥まで差し込まれているかを確認してください。次に電源を切って、再起動します。
- Xbox 360 本体の電源を切り、ハードディスクもしくは USB メモリーを取り外します。電源を入れ、再度電源を切ります。ハードディスクもしくは USB メモリーを入れなおして、電源を入れます。

**⚠ 注意**

- 壊れたハードディスクは Xbox ガイドで表示されなかったり、Xbox 360 本体に影響を及ぼす可能性があります。
- ハードディスクは衝撃・浸水・火災などにより故障する可能性があります。
- Xbox 360 本体で使用可能な USB メモリーは、1 GB 以上の容量が必要です。転送レートが低い場合など、Xbox 360 本体で使用できない場合があります。

## お手入れについて

### 清掃

Xbox 360 本体を清掃する際、以下のことに注意してください。

- 清掃前に必ずディスクを本体から取り出してください。また、電源コードや AV ケーブルなどをすべて取り外してください。
- 清掃中に電源が入ってしまったり、ディスク トレイが開いてしまうことを防ぐために、Xbox 360 本体の電源をコンセントから抜いてください。
- Xbox 360 本体の外側のみ清掃してください。通気孔から異物が入り込まないようにしてください。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布を準備し、まず本体裏面など目立たない場所をクリーニングし、傷がつかないことを確認したうえで全体のクリーニングを行ってください。
- 研磨パッド、洗剤、磨き粉、溶剤 (アルコール、ガソリン、塗料用シンナー、ベンジンなど) 、その他の液体、スプレー式清掃剤は使用しないでください。
- 掃除用エアースプレーは使用しないでください。
- コネクターや端子は清掃しないでください。
- Xbox 360 本体の脚と本体を置く場所の表面を乾いた布で清掃してください。
- DVD レンズ クリーナーを使用しないでください。

Xbox 360 用ゲーム ディスクや音楽 CD などを清掃する際、以下のことに注意してください。

- ディスクは必ず縁を持ってください。ディスクの表面は指で触らないようにしてください。
- ディスクの中心から外側へ、柔らかい布で軽く拭いてください。
- 溶剤は使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。ディスク クリーナーなども使用しないでください。

### 使用環境

外気温の変化の幅が大きく、急激に温度が変わるような場所で Xbox 360 本体を使用すると、本体が損傷する原因となります。本体を外気温の変化の幅が 20℃ 以上ある場所へ移動する場合は、移動してしばらく経った後で電源を入れるようにしてください。動作温度は 5 ～ 35℃ です。

### 金属類とステッカー

Xbox 360 本体の近くやその上に金属類を置いたりステッカーを貼ったりしないでください。コントローラーの接続および操作、ワイヤレス LAN の通信、ディスク トレイの開閉、電源ボタンの操作などの妨げになります。

### ディスクの収納

使用していないディスクは製品パッケージの中にしまっておくようにしてください。ディスクを直射日光にさらしたり、熱源の近くに置いたり、Xbox 360 本体の上に置いたりしないでください。

# 品質保証規定

お客様は、Xbox 360 S またはアクセサリーをご使用になることにより、本品質保証規定に同意したことになります。Xbox 360 S またはアクセサリーをセットアップされる場合、予め本品質保証規定をよくお読み下さい。本品質保証規定に同意されない場合、Xbox 360 S またはアクセサリーをご使用にならず、Microsoft にご返却の上、払戻しをお受けになるようお願い致します。

本品質保証規定は、お客様に対して一定の法律上の権利を付与するものです。お客様はまた、国により異なるその他の権利を認められる場合があります。本品質保証規定は、法令により許容された範囲において、かつ法令で制限または禁止されている場合を除き、適用されます。

本品質保証規定に記載の保証は、日本マイクロソフト株式会社を通じてのみ対応されるものとします。

**1.定義**

(a)「Xbox 360 S」とは、正規販売店から購入された新しい Xbox 360 S 本体をいいます。
(b)「アクセサリー」とは、Xbox 360 S との互換性があるMicrosoft 製のハードウェア周辺機器のうち、購入時の外箱に付帯の保証書に保証対象として明示されたものをいいます。
(c)「保証期間」とは、お客様が Xbox 360 S 本体及び/またはアクセサリーを正規販売店から購入された日から 1 年間をいいます。
(d)「お客様」とは、最初のエンドユーザーをいいます。
(e)「通常の使用」とは、Xbox 360 S またはアクセサリーと同梱されている取扱説明書に従った、一般家庭環境における通常の使用をいいます。
(f)「Microsoft」とは、Microsoft Corporation をいいます。

**2.保証**

(a) 保証期間中、Microsoft は、通常の使用下において Xbox 360 S またはアクセサリーに不具合が生じないことを、お客様のみに対して保証します (以下、この保証を「保証」といいます)。
(b) 本品質保証規定は、お客様の Xbox 360 S またはアクセサリーについて Microsoft が行う唯一の保証または条件となります。Microsoft に代わり他のいかなる第三者も保証または条件を付与することはできないものとします。

**3.保証サービスの適用**

(a) 保証サービスを受けるには、先ず、http://www.xbox.com/jp/support/ に掲載されたトラブル解決手順を実行して下さい。
(b)トラブル解決手順により問題が解決しない場合、http://www.xbox.com/jp/support/ に掲載されたアフターサービス申込み手順に従い手続を行って下さい。インターネットをご利用ではない場合には、Xbox カスタマー サポート (0120-220-340) までお電話にてご連絡下さい。
(c) 保証サービスをお受けになるために Xbox 360 S またはアクセサリーを Microsoft に発送する前に、お客様ご自身で、保存すべきデータのコピーを保管し、秘密であるとみなしているデータすべてを削除して下さい。Microsoft は、お客様のデータにつき何ら責任を負うものではなく、また、Microsoft はお客様のデータを消去することがあります。お客様の Xbox 360 S またはアクセサリーが保証の対象である場合、保証サービスに係る合理的範囲の送料は、Microsoft が負担します。
(d) 保証サービスを受けるには、購入後 1 年の保証期間内にあることの証明として、購入時の外箱に付帯の保証書に必要事項がすべて記入されている必要があります。

**4. Microsoft の責任**

(a) 保証サービスを受けるためお客様から Xbox 360 S またはアクセサリーをお送り頂いた場合、Microsoft はお客様の Xbox 360 S またはアクセサリーの確認を行います。
(b) Microsoft は保証期間内に通常の使用下において Xbox 360 S またはアクセサリーに不具合が発生したと判断した場合、Microsoft の判断により、修理もしくは交換を行うか、またはお客様に購入代金を払い戻すものとします。修理には、新規の部品または補修された部品が使用されることがあります。交換の場合、新規または補修された製品となることがあります。
(c) 修理または交換の後、お客様の Xbox 360 S またはアクセサリーには、当初の保証期間の残存期間、または Microsoft がお客様に修理後の製品または交換品を発送してから 95 日間のうち、いずれか長い期間、本品質保証規定が適用されます。
(d) Xbox 360 S もしくはアクセサリーの修理もしくは交換、または購入代金の払戻しを行う Microsoft の責任が、お客様に対する唯一の救済策となります。
(e) 保証期間の経過後に Xbox 360 S またはアクセサリーに不具合が生じた場合には、いかなる保証も適用されません。ただし、不具合の内容によっては有償での対応が可能な場合があります。

**5.保証の例外**

お客様の Xbox 360 S またはアクセサリーが以下の条件のいずれかに当てはまる場合、Microsoft は責任を負わないものとし、また、保証は適用されないものとします。

(a) Microsoft によって販売または使用許諾されていない製品 (Microsoft によって製造または使用許諾されていない「海賊版」のゲーム及びゲーム拡張機器を含む) と共に使用した場合。
(b) 業務目的 (レンタル等を含む) で使用した場合。
(c) 分解、改造もしくは改変 (Xbox のセキュリティ機能または違法コピー防止機能の無効化を含む) されたか、またはシリアルナンバーが改ざんもしくは削除された場合。
(d) 外的要因 (換気の不備、その他 Xbox 360 S またはアクセサリーと同梱された取扱説明書の指示に従わなかった場合を含む)による故障の場合。
(e) Microsoft 以外の第三者が修理を行った場合。
(f) 保証書のご提示がない場合。
(g) 保証書に記入漏れがある場合、あるいはご購入日、販売店名などが書き換えられた場合。
(h) 落下、液体や異物の混入など使用上の誤りによって故障した場合。
(i) 火災またはその他の不可抗力、天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障の場合。

**6.特定の損害に関する免責**

Microsoft は、(i) 間接的、付随的、特別もしくは結果的なあらゆる損害、(ii) データ、プライバシーもしくは秘密性の喪失、もしくは利益の逸失、または (iii) Xbox 360 S もしくはアクセサリーの使用不能等に対して、いかなる場合においても責を負うことはないものとします。Microsoft が上記の損害の可能性をあらかじめ認識していたか否かにかかわらず、法令で許容される最大限度において、この免責が適用されるものとします。なお、付随的損害または結果的損害の免責または制限が認められていない国では、お客様には上記の制限または免責が適用されないことがあります。

**7.その他の条件**

(a) Xbox 360 S またはアクセサリーに内蔵されているソフトウェアは、その使用が許諾されるものであって、販売されるものではありません。お客様は、Xbox 360 S またはアクセサリーにおいてのみ当該ソフトウェアを使用することが認められるものとし、当該ソフトウェアを解析して仕様を明らかにすることはできません。
(b) お客様が Xbox 360 S またはアクセサリーのセキュリティ・システムまたは違法コピー防止システムの無効化または回避を行おうとした場合には、Xbox 360 S またはアクセサリーが永久に動かなくなることがあります。この場合、保証は無効となります。

**8.準拠法**

本品質保証規定は、日本国内においてのみ有効です。本品質保証規定は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

This warranty is valid only in Japan.

品質保証規定の内容が変更されることがあります。最新の内容は次の URL をご覧ください。
http://www.xbox.com/jp/support/

## アフターサービスについて

万一、Xbox 360 本体に不具合が起こった場合は、下記「アフターサービスのご依頼方法」の手順に従って依頼してください。
なお、外箱は依頼の際に必要となりますので、必ず保管してください。

### ■ アフターサービスのご依頼方法

ご依頼いただく前に、本取扱説明書の「困ったときは」をご覧ください。問題が解決しない場合は下記のいずれかの方法でお問い合わせください。

(1) Xbox 公式サイトから申し込む方法
- Xbox公式サイトからも電話と同等にアフターサービスをお申込みいただけます。
- 保証期間外の場合、お電話での申し込みに比べ割安な手配料金となります。また、本体の保証の有無、サービスの進捗状況などが確認できます。
- 詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/

(2) Xbox カスタマー サポートで申し込む方法
- 右記の Xbox カスタマー サポートにご連絡ください。サービスに関する質問や費用もこちらで承ります。
- お電話の際、Xbox 360 本体のシリアル ナンバーと外箱に記載されている保証書をご用意ください。
- Xbox カスタマー サポートの指示に従って発送の準備を行ってください。その際、必ず購入時の外箱に入れてお送りください。

### ■ 保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間内に正常な使用状態で故障した場合に限り、無償にてアフターサービスを提供させていただきます。(詳しくは「品質保証規定」をご覧ください。) ただし、保証期間内でも有償となる場合があります。詳しくは Xbox カスタマー サポートにご相談ください。

### ■ その他ご注意

- 出張サービスはお受けしておりません。
- 海外からのアフターサービスのご依頼および海外への発送はお受けしておりません。

### ■ Xbox カスタマー サポート

お問い合わせ先
日本マイクロソフト株式会社
Xbox カスタマー サポート
0120-220-340
受付時間 10:00～18:00 (日、祝日を除く)
詳しくは次の URL をご覧ください。
http://www.xbox.com/jp/support/

**●お問い合わせ先**
日本マイクロソフト株式会社
Xbox カスタマー サポート 0120-220-340
受付時間 10:00～18:00 (日、祝日を除く)
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/

**●聴覚や言語に障碍(しょうがい)がある方のための専用お問い合わせ先**
聴覚や言語などに障碍をお持ちで、電話での会話が困難な方のために、ファックスでお問い合わせを受け付けております。
ファックス番号：0570 - 000 - 560
※この窓口は、聴覚や言語などに障碍をお持ちの方の専用窓口です。障碍をお持ちで電話での会話が困難な方以外からのファックスは受付できませんので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

このドキュメントに含まれる情報は、URL やその他のインターネット Web サイトの参照も含めて、通知なしに変更されることがあります。特に断りがない限り、このドキュメントで例として示される会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントは架空のものであり、実際の会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントとは関係ありません。ユーザーには、該当するすべての著作権法に従う責任があります。マイクロソフトの書面による明示的な許諾がある場合を除き、著作権による権利の制限を受けずに、このドキュメントのいかなる部分も、いかなる形式、いかなる手段 (電子的方法、機械的方法、写真、録音など)、またいかなる目的でも複製、検索システムへの格納または導入、および転送することはできません。
マイクロソフトは、このドキュメントに含まれる対象に関連して特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知的財産権を有している場合があります。マイクロソフトの書面による使用許諾契約に明示的に示されない限り、このドキュメントの提供によって、それらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権に対する使用許諾が与えられることはありません。

© 2011 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft、Kinect、Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE、Xbox 関連ロゴ、Xbox 純正製品ロゴ、Windows、Windows Vista、Zune は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。本製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する米国特許および他の知的財産権の請求により保護されている著作権保護技術が組み込まれています。この著作権保護技術の使用は Macrovision Corporation による許可を必要とし、Macrovision Corporation により別途許可されない限り、家庭またはその他の限定された視聴目的に限定されます。リバース エンジニアリングまたは逆アセンブリーは禁じられています。本製品は Dolby Laboratories のライセンス供与により製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。未公開機密文書。Copyright 1999-2007 Dolby Laboratories. All Rights Reserved. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. DVD ロゴは、DVD フォーマット ロゴ ライセンシング (株) の登録商標です。
本書に記載されている会社名および製品名は各社の商標です。

**Xbox 360 本体の登録について**

Xbox 360 公式ページで Xbox 360 本体の登録を行うことができます。本体の登録を行うことで、その後の修理・交換のお申込みなどをスムーズに行うことができます。詳しくは、Xbox オンライン サービス センターの URL（http://www.xbox.com/registermyxbox/）にアクセスしてください。

Printed in China
Part Number 17-23461-01

XBOX 360

X17-23461-01